

POWER PACK REPLACEMENT KIT

FOR INTELLICHLOR® LT15 SALT CHLORINE GENERATORS

This document provides install instructions for the IntelliChlor LT15 Salt Chlorine Generator (SCG) power pack. Follow the instructions below to ensure proper installation.

For additional IntelliChlor LT and IntelliChlor Plus instructions or resources, scan the QR code or visit www.pentair.com.



⚠ CAUTION ONLY connect the IntelliChlor LT15 to an approved LT15 Power Pack (P/N 523753) or PC100 Power Center. Operating the LT15 with older IntelliChlor or iChlor power packs will permanently damage the cell electronics.

⚠ CAUTION Disconnect main power to the power pack before disconnecting or connecting the SCG cell.

1. Unplug the existing power pack.
2. Disconnect the SCG cell from the existing power pack.
3. If mounted, unmount the power pack and discard.
4. If mounting the new power pack, mount to a vertical surface within 15 ft. [4.6 m] of the SCG cell.
5. Align the Cell Cable Connector with the Power Pack Connector (**Figure 1**) and insert the cell cable.
6. Firmly fasten the cell cable to the power pack.
7. Plug the power pack into the desired outlet.




FIGURE 1

TROUSSE DE RECHANGE DU BLOC D'ALIMENTATION

POUR CHLORATEURS AU SEL INTELLICHLOR® LT15

Ce document fournit des instructions d'installation pour le bloc d'alimentation du chlorateur au sel (CS) IntelliChlor LT et IntelliChlor Plus. Suivez les instructions ci-dessous pour garantir une installation correcte.

Pour obtenir des instructions ou des ressources supplémentaires sur IntelliChlor LT et IntelliChlor Plus, scannez le code QR ou visitez www.pentair.com.



ATTENTION Raccorder UNIQUEMENT l'IntelliChlor LT15 à un bloc d'alimentation LT15 approuvé (numéro de pièce 523753) ou à un centre électrique PC100.

L'utilisation du LT15 avec les anciens blocs d'alimentation IntelliChlor ou iChlor endommagera définitivement les composants électroniques de la cellule.

ATTENTION Débrancher l'alimentation principale du bloc d'alimentation avant de débrancher ou de raccorder la cellule du CS.

1. Débranchez le bloc d'alimentation existant.
2. Déconnectez la cellule CS du bloc d'alimentation existant.
3. Si elle est montée, démontez le bloc d'alimentation et jetez-le.
4. Si vous montez le nouveau bloc d'alimentation, montez-le sur une surface verticale à moins de 4,6 m [15 pi] de la cellule CS.
5. Alignez le connecteur du câble de la cellule avec le connecteur du bloc d'alimentation (**Figure 1**) et insérez le câble de la cellule.
6. Fixez fermement le câble de la cellule au bloc d'alimentation.
7. Branchez le bloc d'alimentation dans la prise souhaitée.




FIGURE 1

